



HELLO KITTY® SPACE EXPLORER



For 18-60 months years. Max weight 55.0 lbs. (25 kg)

DO NOT USE on any public road ways, steep inclines, steps and/or near swimming pools/ponds, and ICY surfaces.

Pour enfants de 18-60 Mois. Charge maximale 25 kg (55.0 livres).

NE PAS UTILISER sur les voies publiques, les pentes raides, les marches et/ou près des piscines/étangs et des surfaces glacées.


18-60 MONTHS

Officially Licensed Product
Produit sous Licence Officielle



1-year limited warranty. Please visit
www.koolkarzplayground.com for more information.

Garantie limitée d'un an. Veuillez consulter le site
www.koolkarzplayground.com pour plus d'informations.



Please read this instruction manual before assembling the product. All assembly should be completed by an adult. If any parts are missing or damaged please contact Kool Karz Customer Service at 1-888-383-9986 or visit www.koolkarzplayground.com

Veuillez lire ce manuel de l'utilisateur avant d'assembler le produit. Tout l'assemblage doit être effectué par un adulte. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter le service à la clientèle de Kool Karz au 1-888-383-9986, ou visiter www.koolkarzplayground.com

6 V battery and charger included - 6 V battery must be fully charged before use.

Pile de 6 V et chargeur inclus - la pile de 6 V doit être complètement chargée avant son utilisation.

**BATTERY WARNINGS:
AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA PILE :**

DANGER:

To prevent electric shock, do not immerse in water; wipe clean with a damp cloth.

WARNING:

**PREVENTION OF FIRE, EXPLOSIONS OR
SERIOUS INJURY**

- Read the safety instructions on the battery.
- Examine the battery, charger, and all connections for any excessive wear or damage before each use. Do not use it if damaged or wear is found. Replace immediately.
- Always secure the battery using the provided battery bracket.
- Never modify the electrical system.
- Use only the supplied Kool Karz battery and charger specifically designed for this product.
- Do not use Kool Karz components in other battery-operated vehicles/products.
- Do not touch the motor after prolonged periods of use. Motor housing may be hot. Handle with caution.

DANGER/POISON:

- The battery contains chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Always wash your hands after handling them.
- The battery contains corrosive acid that can cause blindness or burns. Contact a physician immediately if exposed.
- Keep out of reach of children.
- Do not open the battery.

CAUTION:

Use the charger in dry locations only.

DANGER :

Pour prévenir une décharge électrique, ne pas immerger dans l'eau; nettoyer avec un chiffon humide.

AVERTISSEMENT :

**POUR ÉVITER LES INCENDIES, LES
EXPLOSIONS OU LES BLESSURES GRAVES**

- Lisez les instructions de sécurité sur la pile.
- Examinez la pile, le chargeur et tous les câbles pour vérifier qu'il n'y a pas de signes d'usure ou de dommage excessif avant chaque utilisation. N'utilisez pas la pile si des signes d'usure ou de dommage sont constatés. Remplacer immédiatement.
- Fixez toujours la pile à l'aide du support de pile fourni.
- Ne modifiez jamais le système électrique.
- Utilisez uniquement la pile et le chargeur Kool Karz fournis; ceux-ci sont spécialement conçus pour ce produit.
- N'utilisez pas de composants Kool Karz dans d'autres appareils/produits à pile.
- Ne touchez pas le moteur après une période d'utilisation prolongée. Le boîtier du moteur peut être chaud. Manipulez-le avec précaution.

DANGER/POISON :

- La pile contient des produits chimiques reconnus dans l'État de Californie comme causant des cancers et des troubles de la reproduction. Lavez-vous toujours les mains après avoir manipulé la pile.
- La pile contient un acide corrosif qui peut provoquer la cécité ou des brûlures. Contactez immédiatement un médecin en cas d'exposition.
- Tenez hors de portée des enfants.
- N'ouvrez pas la pile.


AVERTISSEMENT :

Utilisez le chargeur dans des endroits secs uniquement.


**ATTENTION:
AVERTISSEMENT:**

TO CONSERVE BATTERY LIFE:
Power **OFF** vehicle after each use.

POUR PRÉSERVER L'AUTONOMIE DE LA PILE :
Placez l'interrupteur d'alimentation du véhicule à « OFF » après chaque utilisation.



• ON / OFF Switch
• Interrupteur
d'alimentation
(« ON/OFF »)



BATTERY CARE: ENTRETIEN DE LA PILE :

BATTERY CARE:

- The battery must be handled by adults only. The battery is heavy and contains sulfuric acid.
- If the battery begins to leak, avoid contact with the leaking acid and place the battery in a plastic bag. If acid comes in contact with skin, eyes, or is internally ingested, contact a physician immediately. See section titled "Battery Disposal" for proper disposal instructions.
- Never allow the battery to fully discharge completely. The battery should be charged before it is completely drained.
- Charge the battery before storing the vehicle.
- Fully charge the battery at least once per month, even if the product hasn't been used. Leaving the battery in a discharged state may shorten the life of the battery.
- Charge the battery after each use, regardless of how long the vehicle was used.
- Store the battery at temperatures between 35 °F (1.7 °C) and 77 °F (25.0 °C) for optimal performance.
- Never charge the battery for periods longer than 20 hours. Failure in following these instructions may damage your battery and will void your warranty.

BATTERY DISPOSAL:

1. Recycle or dispose of any non-spillable sealed lead-acid battery in an environmentally sound manner.
2. Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may leak or explode.
3. Do not dispose of your lead-acid battery in your regular household trash. The incineration, landfilling, or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law in most areas.
4. Return an exhausted battery to a federal or state approved lead-acid battery recycler.

Please consult with your local municipality regarding battery disposal or local waste management officials for additional information regarding the environmentally sound collection, recycling and disposal of lead-acid batteries. If you live in the State of Florida or the State of Minnesota, it is prohibited by law for anyone to throw away lead-acid batteries in the municipal waste stream.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE :



- La pile ne peut être manipulée que par des adultes. La pile est lourde et contient de l'acide sulfurique.
- Si vous constatez une fuite de la pile, évitez tout contact avec l'acide qui fuit et placez la pile dans un sac en plastique. Si l'acide entre en contact avec la peau, les yeux ou est ingéré par voie interne, contactez immédiatement un médecin. Voir la section intitulée « Élimination de la pile » pour des instructions d'élimination adéquate.
- Ne laissez jamais la pile se décharger complètement. La pile doit être rechargée avant qu'elle ne soit complètement vidée.
- Chargez la pile avant de remettre le véhicule.
- Rechargez complètement la pile au moins une fois par mois, même si le produit n'a pas été utilisé. Laisser la pile dans un état déchargé peut réduire la durée de vie de la pile.
- Chargez la pile après chaque utilisation, quelle que soit la durée d'utilisation du véhicule.
- Pour un fonctionnement optimal, rangez la pile à des températures comprises entre 1,7 °C et 25 °C.
- Ne chargez jamais la pile pendant une période de plus de 20 heures. Si vous ne suivez pas ces instructions, vous risquez d'endommager votre pile et d'annuler votre garantie.

ÉLIMINATION DE LA PILE :

1. Recyclez ou éliminez toute pile étanche sans entretien au plomb-acide d'une manière respectueuse de l'environnement.
2. Ne jetez pas votre pile au plomb-acide dans un feu. La pile peut fuir ou exploser.
3. Ne jetez pas votre pile au plomb-acide dans les ordures ménagères ordinaires. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange de piles étanches au plomb-acide avec des ordures ménagères sont interdits par le droit dans la plupart des régions.
4. Renvoyez une pile épuisée à une entreprise de recyclage de piles au plomb-acide agréée par les autorités provinciales ou fédérales.

Veuillez consulter votre municipalité locale concernant l'élimination de la pile ou les responsables locaux de la gestion des déchets pour obtenir des informations supplémentaires concernant la collecte, le recyclage et l'élimination des piles au plomb-acide de façon respectueuse de l'environnement. Si vous vivez dans l'État de Floride ou dans l'État du Minnesota, il est interdit à quiconque par le droit de jeter des piles au plomb-acide dans le flux des déchets municipaux.

BATTERY CHARGING: CHARGE DE LA PILE :



- Never charge the battery longer than 20 hours.
- Ne chargez jamais la pile pendant plus de 20 heures.

1. Only use the provided Kool Karz 6-Volt charger to charge the 6-Volt battery. The power source or outlet must be 120 VAC and 60Hz. If the outlet is controlled by an on/off switch, ensure that the switch is in the ON position.
2. Charge the battery for 8-12 hours after every use.
3. Never charge the battery for longer than 20 hours. Failure to follow these instructions may damage your battery and will void your warranty.
4. Once the battery is completely charged, disconnect the charger from the wall outlet and remove the charger plug from the vehicle.
5. The battery does not need to be removed from the vehicle. Keep the battery in the compartment when charging.
6. Before charging the battery, examine the battery case for cracks and other damage which may cause sulfuric acid to leak. If damage is detected, please call Kool Karz Customer Service immediately and do not use the product any further.

1. Utilisez uniquement le chargeur 6 volts Kool Karz fourni pour charger la pile 6 volts. La source d'alimentation ou la prise de courant doit être de 120 V c.a. et 60 Hz. Si la prise est contrôlée par un interrupteur d'alimentation, assurez-vous que l'interrupteur est sur la position « ON ».
2. Chargez la pile pendant 8 à 12 heures après chaque utilisation.
3. Ne chargez jamais la pile pendant plus de 20 heures. Si vous ne suivez pas ces instructions, vous risquez d'endommager votre pile et d'annuler votre garantie.
4. Une fois la pile complètement chargée, débranchez le chargeur de la prise murale et retirez le câble du chargeur du véhicule.
5. Il n'est pas nécessaire de retirer la pile du véhicule. Gardez la pile dans le compartiment pendant la charge.
6. Avant de charger la pile, examinez le boîtier de la pile pour vérifier qu'il n'y a pas de fissures ou d'autres dommages qui pourraient provoquer une fuite d'acide sulfurique. Si des dommages sont détectés, veuillez appeler le service à la clientèle de Kool Karz immédiatement et n'utilisez plus le produit.

WARNING: AVERTISSEMENT :

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

Choking hazard to children under the age of 3 years – Contains small parts prior to assembly. All fasteners should be fully tightened. Children should not handle parts, including the battery and electrical components or help with assembling the vehicle.

Please keep instructions for future reference.

L'ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE EST REQUIS.


Risque d'étouffement pour les enfants de moins de trois ans - contient de petites pièces avant l'assemblage. Toutes les fixations doivent être serrées complètement. Les enfants ne peuvent pas manipuler de pièces, y compris les composants électriques ou de la pile, ou aider à l'assemblage du véhicule.

Veuillez conserver les instructions pour toute référence ultérieure.

TOOL REQUIRED (NOT INCLUDED):
 OUTIL REQUIS (NON INCLUS) :



Philips screw driver
 Tournevis Philips



Pliers
 Pincès




Hammer
 Marteau

WHAT'S IN THE BOX:
 CONTENU DE LA BOÎTE :

<p>x1</p> 	<p>x2</p> 	<p>x2</p> 
<p>1 Main Body Carrosserie</p>	<p>2 Front Wheels Roues avant</p>	<p>3 Rear Wheel Roues Arrières</p>
<p>x1</p> 	<p>x2</p> 	<p>x1</p> 
<p>4 Media Unit Unité Média</p>	<p>5 Covers Couvertures</p>	<p>6 Seat Siège</p>
<p>x1</p> 	<p>x1</p> 	<p>x1</p> 
<p>7 Aux Cable Câble auxiliaire</p>	<p>8 Remote Control Télécommande</p>	<p>9 Charger Chargeur</p>


PRODUCT ASSEMBLY:
ASSEMBLAGE DU PRODUIT :



Before proceeding with assembly, please check that all parts are included. Smaller components such as screws and nuts have been pre-installed as per indicated steps.

Avant de procéder à l'assemblage, veuillez vérifier que toutes les pièces sont incluses. Les petits composants tels que les vis et les écrous ont été préinstallés selon les étapes indiquées.


STEP 1: REAR WHEELS
ÉTAPE 1: ROUES ARRIÈRES



1. Access the underside of the main body.
2. Remove axle covers, washer and cotter pins.




1. Accédez au dessous du corps principal.
2. Retirez les couvre-essieux, la rondelle et les goupilles fendues.



3. Slide axle to either side to properly insert rear wheel. Ensure the wheels are aligned with sprocket.
4. Insert washer and cotter pin to secure axle placement against wheel. Repeat on other side.

3. Faites glisser l'essieu de chaque côté pour insérer correctement la roue arrière. Assurez-vous que les roues sont alignées avec le pignon. Retirez les couvre-essieux, la rondelle et les goupilles fendues.
4. Insérez la rondelle et la goupille fendue pour sécuriser le placement de l'essieu contre la roue. Répétez de l'autre côté.

STEP 2: FRONT WHEELS
ÉTAPE 2: ROUES AVANT



1. Install front wheels by firmly pushing down into the main body.
2. Confirm that front wheels are both secured and spin freely.

1. Installez les roues avant en les poussant fermement dans le corps principal.
2. Vérifiez que les roues avant sont toutes deux sécurisées et tournent librement.

STEP 3: MEDIA UNIT
ÉTAPE 3: UNITÉ MÉDIA



1. Connect the media connector to the main body.

1. Connectez le connecteur multimédia au corps principal.



1. Install media unit by aligning grooves and firmly pushing down into the main body

1. Installez l'unité multimédia en alignant les rainures et en la poussant fermement dans le corps principal.

STEP 4: CONTROL HANDLES ÉTAPE 4: POIGNÉES DE COMMANDE



1. Insert the Gauge Cluster into the slot.
2. Connect the wires front dashboard and Steering wheel first, then insert the Steering axle into the Steering wheel.
3. Align the hole on the Steering axle and the Steering wheel, insert a M5 screw and fix with a M5 nut.

1. Insérez le groupe de jauges dans la fente.
2. Connectez d'abord les fils du tableau de bord avant et du volant, puis insérez l'essieu de direction dans le volant.
3. Alignez le trou sur l'essieu de direction et le volant, insérez une vis M5 et fixez avec un écrou M5.


STEP 5: CONNECT THE BATTERY ÉTAPE 5: BRANCHEMENT DE LA PILE



1. As shown in the picture, assemble the Rear Bar first.
2. Fit the Rear Bar to the car body by aligning it with the corresponding slots or fixtures. Push it downwards firmly until you hear a click.

1. Comme indiqué sur l'image, assemblez d'abord la barre arrière.
2. Installez la barre arrière sur la carrosserie de la voiture en l'alignant avec les fentes ou fixations correspondantes. Poussez-le fermement vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

STEP 6: CONNECT THE BATTERY
ÉTAPE 6: BRANCHEMENT DE LA PILE



1. Install both rear covers by firmly pushing down into the main body.
1. Installez les deux capots arrière en les poussant fermement vers le bas dans le corps principal.

STEP 7: SEAT
ÉTAPE 7: SIÈGE



1. Remove pre-installed screws.
2. Position seat and ensure correct alignment with screw holes before installing.
1. Retirez les vis préinstallées.
2. Positionnez le siège et assurez-vous d'un alignement correct avec les trous de vis avant l'installation.

BUTTON USAGE AND OPERATION UTILISATION ET FONCTIONNEMENT DES BOUTONS



- 1 • Media Unit / Battery Display
• Unité multimédia / affichage de la batterie

- 2 • Right Steering
• Direction à droite


- 3 • Left Steering
• Direction gauche

POWER SWITCH / INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION



- Switch will power the car ON/OFF.
- L'interrupteur allumera/éteignera la voiture.

MEDIA AND DISPLAY CONTROL / CONTRÔLE MÉDIA ET AFFICHAGE



Auto-Play function is enabled when an external USB / TF card media controller detected.

La fonction de lecture automatique est activée quand un média externe USB/carte TF est détecté.

1	USB A Port	Port USB A
2	MicroSD Card Slot	Emplacement pour carte MicroSD
3	3.5mm Audio Port	Port audio 3,5 mm
4	Display Screen	Écran d'affichage
5	Previous / Volume Down	Précédent / Réduire le volume
6	Play / Pause	Lecture / Pause
7	Next / Volume Up	Suivant / Augmenter le volume
8	Mode	Mode

FUNCTIONS / FONCTIONS

PREVIOUS/VOLUME DOWN: SHORT PRESS – Previous soundtrack
Précédent / Réduire le volume : LONG PRESS – Volume down

APPUI COURT - Piste précédente
APPUI LONG - Réduire le volume

PLAY/PAUSE: Play or pause soundtrack (Default: R)
Lecture / Pause :

Lecture ou pause de la piste (par défaut : R)

NEXT/VOLUME UP: SHORT PRESS – Next soundtrack
LONG PRESS – Volume up

APPUI COURT - Piste suivante
APPUI LONG - Augmenter le volume

MODE: / MODE : There are four (4) modes available (cycle through each mode by pressing **MODE** button until desired selection)

Quatre (4) modes sont disponibles (faites défiler chaque mode en appuyant sur le bouton **MODE** jusqu'à la sélection souhaitée)

ON DISPLAY ICONS: / SUR LES ICÔNES D'AFFICHAGE :

 AUX: Connect an external media device via aux cable.

AUX: Connectez un périphérique multimédia externe via un câble auxiliaire.

 USB: Play an audio file from an external storage device (external USB storage device must be connected to the USB A port)

USB: Lire un fichier audio à partir d'un périphérique de stockage externe (le périphérique de stockage USB externe doit être inséré dans le port USB A)


 TF: Play an audio file from an external storage device (A MicroSD card must be inserted into the MicroSD card slot)

TF: Lire un fichier audio à partir d'un périphérique de stockage externe (la carte MicroSD doit être insérée dans le port pour carte MicroSD).

 R: Preloaded soundtracks (Varies by model)

R: Pistes préchargées (Varie selon le modèle)

BATTERY VOLTAGE DISPLAY / AFFICHAGE DE LA TENSION DE LA PILE



BATTERY VOLTAGE LEVEL

During operation of the product, the battery voltage will begin to drop. The optimal voltage range under normal usage is between 6.3V to 5.9V. It is advised to charge the battery when values drop below 5.9V.




NIVEAU DE TENSION DE LA PILE

WARNING: DO NOT Allow battery to fall below **5.3V**. Stop usage and immediately charge product to avoid potential battery depletion!

AVERTISSEMENT : NE PAS laisser la pile descendre en dessous de **5,3V**. Arrêtez l'utilisation et rechargez immédiatement le produit pour éviter l'épuisement potentiel de la pile!

Pendant le fonctionnement du produit, la tension de la pile commence à baisser. La plage de tension optimale dans des conditions normales d'utilisation se situe entre 6,3 V et 5,9 V. Il est conseillé de recharger la pile quand les valeurs descendent en dessous de 5,9 V.

REMOTE CONTROL TÉLÉCOMMANDE



Load two (2) AAA (1.5V) *Batteries
Charger deux (2) *piles AAA (1,5V)

REMOTE CONTROL PAIRING / REMOTE CONTROL PAIRING

1. Take off the battery cover on the rear side of the remote control and insert two AAA (1.5V) batteries. (Note: *Batteries not included.)
 2. Ensure the car's main power is turned OFF.
 3. Press and hold "M" button. light begins to flash, switch on the car's main power. The pairing is successful once the Red light on the light stops to flashing.
1. Retirez le couvercle des piles à l'arrière de la télécommande et insérez deux piles AAA (1,5 V). (Remarque : **piles non incluses**.)
 2. Assurez-vous que l'alimentation principale de la voiture est coupée.
 3. Appuyez et maintenez le bouton « M ». Lorsque le voyant d'affichage de commence à clignoter, allumez l'alimentation principale de la voiture. L'appairage est réussi une fois que le voyant rouge de l'affichage de cesse de clignoter.

This product includes a remote control priority feature. While operating the remote control, the product's pedal switch is disabled. As soon as you cease using the remote control, the pedal switch on the product becomes functional again.

Ce produit comprend une fonction de priorité de télécommande. Lors de l'utilisation de la télécommande, l'interrupteur à pédale du produit est désactivé. Dès que vous arrêtez d'utiliser la télécommande, l'interrupteur à pédale du produit redevient fonctionnel.

REMOTE CONTROL OPERATION / FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Brake button

Use the Brake button to engage the brakes. Press it to activate the brake state, causing all red indicators to blink. Press the Brake key again to disengage the brakes. (WHEN THE BRAKE IS ENGAGED, ALL OTHER CONTROLS INCLUDING THE FOOT PEDAL ARE DISABLED.)

1. Bouton de frein

Utilisez le bouton de frein pour engager les freins. Appuyez dessus pour activer l'état de freinage, ce qui fait clignoter tous les indicateurs rouges. Appuyez à nouveau sur la touche Frein pour désengager les freins. (LORSQUE LE FREIN EST ENGAGÉ, TOUTES LES AUTRES COMMANDES, Y COMPRIS LA PÉDALE, SONT DÉSACTIVÉES.)

BUTTON USAGE AND OPERATION / UTILISATION ET FONCTIONNEMENT DES BOUTONS

Special Instructions: If the product offers a code-free feature, simply insert two AAA (1.5V) batteries into the remote control to operate the product. If not, follow the provided pairing procedure.

Instructions spéciales : si le produit offre une fonctionnalité sans code, insérez simplement deux piles AAA (1,5 V) dans la télécommande pour faire fonctionner le produit. Sinon, suivez la procédure de couplage fournie.

- a. Press and hold the Forward button to go forward.
 - b. Press and hold the Backward button to go reverse.
 - c. Press and release the Speed display button to change the car's speed.
 - d. Hold down the Left button for the car to turn left.
 - e. Hold down the Right button for the car to turn right.
 - f. Use the Brake button to engage the brakes. Press it to activate the brake state, causing all red indicators to blink. Press the Brake key again to disengage the brakes.
- a. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Suivant pour avancer.
 - b. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour pour revenir en arrière.
 - c. Appuyez et relâchez le bouton d'affichage de la vitesse pour modifier la vitesse de la voiture.
 - d. Maintenez enfoncé le bouton Gauche pour que la voiture tourne à gauche.
 - e. Maintenez enfoncé le bouton Droit pour que la voiture tourne à droite.
 - f. Utilisez le bouton Frein pour engager les freins. Appuyez dessus pour activer l'état de freinage, faisant clignoter tous les indicateurs rouges. Appuyez à nouveau sur la touche Frein pour désactiver les freins.

CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE
ATTENTION : POUR ÉVITER LES FUITES DE PILE

- DO NOT incinerate used batteries.
- DO NOT dispose of batteries in fire.
- DO NOT mix old and new batteries or different types of batteries.
- DO NOT use any other type of rechargeable battery.
- DO NOT recharge non-rechargeable batteries.
- DO NOT short-circuit the supply terminals.
- Different types of batteries should not be mixed.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Exhausted batteries should be removed from the vehicle.
- Dispose of batteries safely.

- N'INCINÉREZ PAS de piles usagées.
- NE JETEZ PAS de piles dans le feu.
- NE MÉLANGEZ PAS de piles neuves et anciennes ou différents types de pile.
- N'UTILISEZ PAS d'autres types de piles rechargeables.
- NE RECHARGEZ PAS les piles non rechargeables.
- NE COURT-CIRCUITEZ PAS les bornes d'alimentation.
- Les piles de types différents ne peuvent pas être mélangées.
- N'utilisez que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.
- Les piles épuisées doivent être retirées du véhicule.
- Éliminez les piles de façon sécuritaire.

ICES-003

- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
- Operation is subject to the following two conditions:
 1. This device may not cause harmful interference and
 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.
- Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 1. cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
 2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

FCC STATEMENT (United States Only)
DÉCLARATION FCC (États-Unis uniquement)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Note: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des dommages interférences avec la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

Remarque : Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

WARNING: TO AVOID SERIOUS INJURY
AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES

- Continuous adult supervision is required during operations.
- Never use near motor vehicles, streets, swimming pools, hills, steps, or sloped driveways and/or ICY surface.
- Never allow more than one rider.
- Operator should always be seated.
- Always wear shoes, helmet, knee pads and elbow pads when using the operating vehicle.
- Maximum weight: 55.0 lb (25.0 kg).

- La surveillance continue d'un adulte est requise pendant les opérations.
- N'utilisez jamais à proximité de véhicules à moteur, de rues, de piscines, de collines, de marches ou d'allées en pente, ni de surfaces glacées.
- N'autorisez jamais plus d'un passager.
- L'utilisateur doit toujours être assis.
- Portez toujours des chaussures, un casque, des genouillères et des coudières quand vous utilisez le véhicule.
- Poids maximal : 25.0 kg (55.0 lb).

- Periodically check all hardware and tighten if necessary. Replace worn or broken parts immediately.
- Skill is required to avoid falls and/or collisions.
- Never ride at night.

- Vérifiez périodiquement toutes les pièces de quincaillerie et resserrez-les si nécessaire. Remplacez immédiatement les pièces usées ou cassées.
- Une certaine habileté est requise pour éviter les chutes et/ou les collisions.
- N'utilisez jamais la nuit.

VEHICLE CARE: ENTRETIEN DU VÉHICULE :

MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

1. Oil or grease moving parts periodically.
2. Check all nuts and bolts often and tighten if necessary.
3. Any parts showing evidence of wear should be replaced immediately.
4. It is the responsibility of the adult who assembles this product to properly install all parts included with this product. Please keep the instruction manual for future reference.
5. Check all screws and their protective coverings regularly and tighten as required. Check all plastic parts on a regular basis for cracks or broken pieces.
6. During cold or wet weather, the vehicle should be stored indoors.
7. Avoid operating the vehicle in wet or snowy conditions. Excessive water or moisture in the seat compartment can cause the motor and other electrical components to corrode. Corrosion can result in electrical component failure.
8. Avoid operating the vehicle on sand, loose dirt, or gravel. Debris from this type of terrain can cause the motor and other electrical components to fail.
9. To clean the vehicle, use a dry cloth. A non-wax based furniture polish can be used to clean plastic parts. Do not spray the vehicle with a hose or submerge it in water.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

1. Huiler ou graisser périodiquement les pièces mobiles.
2. Vérifiez souvent tous les écrous et boulons et serrez les si nécessaire.
3. Toutes les pièces présentant des signes d'usure doivent être remplacées immédiatement.
4. Il est de la responsabilité de l'adulte qui assemble ce produit d'installer correctement toutes les pièces incluses avec ce produit. Veuillez conserver le manuel d'instructions pour référence future.
5. Vérifiez régulièrement toutes les vis et leurs revêtements de protection et serrez-les si nécessaire. Vérifiez régulièrement toutes les pièces en plastique pour déceler des fissures ou des morceaux cassés.
6. Par temps froid ou humide, le véhicule doit être stocké à l'intérieur.
7. Évitez de conduire le véhicule dans des conditions humides ou enneigées. Un excès d'eau ou d'humidité dans le compartiment du siège peut provoquer la corrosion du moteur et d'autres composants électriques. La corrosion peut entraîner une défaillance des composants électriques.
8. Évitez d'utiliser le véhicule sur du sable, de la terre ou du gravier. Les débris provenant de ces types de surfaces peuvent provoquer une défaillance du moteur et des autres composants électriques.
9. Pour nettoyer le véhicule, utilisez un chiffon sec. Un produit d'entretien pour meubles sans cire peut être utilisé pour nettoyer les pièces en plastique. N'arrosez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage et ne l'immergez pas dans l'eau.

GUIDELINES FOR SAFE DRIVING:
LIGNES DIRECTRICES POUR UNE CONDUITE SÉCURITAIRE :

1. Before children use this vehicle, an adult should fully evaluate the overall driving area as well as the child's ability to operate the vehicle safely. Teach appropriate safety rules to all children before allowing the operation of this vehicle.
2. Always remain seated. A child who may not be properly seated when in motion could fall or cause the vehicle to tip over.
3. Do not operate the vehicle at night.
4. Do not operate the vehicle near steep inclines as the following may occur:
 - Unsafe speed, even if the Accelerator Pedal is depressed.
 - Tipping
 - Loss of traction, causing the vehicle to slip.
 - Rolling backwards at an unsafe speed.
5. Avoid contact with moving/rotating parts, such as the motor, gear box, and wheels. Contact with these parts can cause serious injury.
6. Do not operate the vehicle when it's positioned on its side or upside-down.
7. Do not operate the vehicle near flammable vapors (gasoline, paint thinner, acetone, liquid wax, etc.) as the electrical switch emits an internal spark, which could cause an explosion or fire. To prevent unsupervised use of the vehicle, disconnect the motor harness from the battery when the vehicle is not in use.
8. Never allow the vehicle to be in operation if the seat is not properly installed.

1. Avant que les enfants n'utilisent ce véhicule, un adulte doit évaluer pleinement la zone de conduite globale ainsi que la capacité de l'enfant à conduire le véhicule en toute sécurité. Enseignez les règles de sécurité appropriées à tous les enfants avant d'autoriser la conduite de ce véhicule.
2. Restez toujours assis. Un enfant qui n'est pas correctement assis lorsqu'il est en mouvement pourrait tomber ou faire basculer le véhicule.
3. N'utilisez pas le véhicule la nuit.
4. N'utilisez pas le véhicule à proximité de fortes pentes, car les situations suivantes peuvent se produire :
 - Vitesse dangereuse, même si la pédale d'accélérateur est enfoncée.
 - Pourboire
 - Perte de traction, provoquant un glissement du véhicule.
 - Reculer à une vitesse dangereuse.
5. Évitez tout contact avec les pièces mobiles/en rotation, telles que le moteur, la boîte de vitesses et les roues. Le contact avec ces pièces peut provoquer des blessures graves.
6. N'utilisez pas le véhicule quand il est positionné sur le côté ou à l'envers.
7. N'utilisez pas le véhicule à proximité de vapeurs inflammables (essence, diluant pour peinture, acétone, cire liquide, etc.), car l'interrupteur électrique émet une étincelle interne qui pourrait provoquer une explosion ou un incendie. Pour éviter toute utilisation non surveillée du véhicule, débranchez les câbles du moteur de la pile quand le véhicule n'est pas utilisé.
8. Ne permettez jamais l'utilisation du véhicule si le siège n'est pas correctement installé.

TROUBLESHOOTING GUIDE:

IMPORTANT! If you experience a problem with your vehicle, first check the Problems and Solution Guide below. If you still experience the problem, please contact Kool Karz Customer Support at 1-888-383-9986 or email support@koolkarzplayground.com

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Vehicle does not run	Battery is low on power	Recharge battery (see “Battery Care”)
	Overload fuse has been triggered	Allow the vehicle rest for 5 to 10 minutes before attempting restart
	Wheel nuts are loose	Tighten wheel nuts
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Battery is defective	Replace battery (see “Battery: Replacement and Disposal”)
	Electrical system is defective	Please contact Customer Support at 1-888-383-9986
	Motor is defective	Please contact Customer Support at 1-888-383-9986
Battery will not charge	Battery connector is loose or disconnected	Check the battery connector is firmly connected
	AC charger does not properly plug into the power source	Check that the AC charger is plugged into an electrical outlet and connected to the charging port
	AC charger is defective	Please contact Customer Support at 1-888-383-9986 to purchase a replacement
Play time is too short	Battery is not fully charged	Recharge battery (see “Battery Care”)
	Battery is old	Replace battery (see “Battery: Replacement and Disposal”)
Charger feels warm while recharging	Ride on Toy is being charged	This is normal while charging. However, if your charger becomes too hot to touch, unplug and let cool.
Vehicle runs sluggish	Battery is old	Replace battery (see “Battery: Replacement and Disposal”)
	Battery level is low	Recharge battery (see “Battery Care”)
	Vehicle is overloaded	Reduce weight on vehicle (Please see maximum load weight under “Specification”)
	The surface is not even.	Operate the Vehicle on an even and smooth surface
Loud grinding or clicking noises coming from the motor	Motor is damaged	Please contact Customer Support at 1-888-383-9986
Vehicle shakes while driving	Motor is damaged or the motor connector is loose	Please contact Customer Support at 1-888-383-9986
Horn is not working	Steering wheel connector is loose	Check that the connectors are plugged in properly
Vehicle cannot stop	Electrical system is defective	Power off, and contact Customer Support at 1-888-383-9986

GUIDE DE DÉPANNAGE :

IMPORTANT! Si vous rencontrez un problème avec votre véhicule, consultez d'abord le Guide des problèmes et solutions ci-dessous. Si le problème persiste, veuillez contacter le service de soutien à la clientèle de Kool Karz au 1-888-383-9986 ou par courriel à l'adresse suivante : support@koolkarzplayground.com

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le véhicule ne fonctionne pas	La pile est faible en alimentation	Rechargez la pile (voir « Entretien de la pile »)
	Le fusible de surcharge a été déclenché	Laissez le véhicule au repos pendant 5 à 10 minutes avant de tenter de le redémarrer
	Les écrous de roue sont desserrés	Serrez les écrous de roue
	Les prises ou câbles de la pile sont mal branchés	Vérifiez que les câbles de branchement de la pile sont fermement branchés l'un à l'autre
	La pile est défectueuse	Remplacez la pile (voir « Pile : remplacement et élimination »)
	Le système électrique est défectueux	Veuillez contacter le service à la clientèle au 1-888-383-9986
	Le moteur est défectueux	Veuillez contacter le service à la clientèle au 1-888-383-9986.
La pile ne se charge pas	Le câble de la pile est mal branché ou débranché	Vérifiez que le câble de la pile est bien branché
	Le chargeur c.a. ne se branche pas correctement sur la source d'alimentation.	Vérifiez que le chargeur c.a. est branché sur une prise électrique et branché au port de charge.
	Le chargeur c.a. est défectueux	Veuillez contacter le service clientèle au 1-888-383-9986 pour acheter un produit de remplacement.
Le temps d'utilisation est trop court	La pile n'est pas complètement chargée	Rechargez la pile (voir « Entretien de la pile »).
	La pile est vieille	Remplacez la pile (voir « Pile : remplacement et élimination »).
Le chargeur est chaud pendant la recharge	Le jouet porteur est en cours de charge	Ceci est normal pendant la charge. Toutefois, si votre chargeur devient trop chaud au toucher, débranchez-le et laissez-le refroidir.
Le véhicule fonctionne mal	La pile est vieille	Remplacez la pile (voir « Pile : remplacement et élimination »)
	Le niveau de la pile est faible	Rechargez la pile (voir « Entretien de la pile »)
	Le véhicule est surchargé	Réduire le poids du véhicule (voir le poids maximal de la charge dans la section « Caractéristiques »)
	La surface n'est pas plane	Utilisez le véhicule sur une surface plane et lisse


Bruits prononcés de grincement ou de cliquetis provenant du moteur	Le moteur est endommagé	Veillez contacter le service à la clientèle au 1-888-383-9986
Le véhicule tremble pendant la conduite	Le moteur est endommagé ou le câble de branchement du moteur est desserré	Veillez contacter le service à la clientèle au 1-888-383-9986
Le klaxon ne fonctionne pas	Le câble de branchement du volant est mal branché	Vérifiez que le câble est correctement branché
Le véhicule ne peut pas s'arrêter	Le système électrique est défectueux	Éteignez-le et contactez le service à la clientèle au 1-888-383-9986



HELLO KITTY® SPACE EXPLORER

SPECIFICATION: CARACTÉRISTIQUES :

BATTERY / BATTERIE	6V 4AH
MOTOR / MOTEUR	6V 25W *2
CHARGER / CHARGEUR	INPUT: AC100-240V / 50-60 Hz OUTPUT: DC 6V 500-1000 mA
SPEED / VITESSE	1.6 mph (2.5 KM/H)
AGE / ÂGE	18-60 months
MAX WEIGHT / POIDS MAXIMUM	55 lbs (25 kg)
MAX RIDER / CAVALIER MAXIMUM	1
SIZE / TAILLE	74 cm x 72 cm x 49 cm 29.13" x 28.35" x 19.29"
ROMOTE DISTANCE / DISTANCE ROMÉE	15±5m
REMOTE BATTERY / BATTERIE À DISTANCE	AAA 1.5V*2
BATTERY CHARGE TIME / TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE	8-12 hrs



HELLO KITTY[®]

by **Sanrio**[®]

© 2024 SANRIO CO., LTD.
™ and ® denote U.S. Trademarks
Used Under License.
www.sanrio.com



SIL-35035

Kool Karz Playground
Unit G2-20 Barnes
Crt. Concord, ON, L4K 4L4
Canada

NOTES



Kool Karz Playground | Unit G2 - 20 Barnes Ct, Concord, ON L4K 4L4 | 1-888-383-9986

www.koolkarzplayground.com